オーブントースター保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送 料などの実費を申し受けます。

3	型(3		ET-FS28	
※ お	お名	前		ā	
※お客様	ご住	所	₹		
*	お買い	上げ	日	※販売店名・住所	
	年	月	日		
	保証	期間	9		
	買い上 大体				
Har		-	•	$\boldsymbol{\pi}$	

修理メモ

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1.ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に ご連絡ください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の 使用電源 (電圧・周波数) などによる故障および損傷。
 - 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させ ていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書 によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す るものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社 のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

愛情点検

長年で使用のオーブントースターの点検を



なませ

- **こあ** ●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱 くなる くなる
 - ●焦げくさいにおいがする
 - ●製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある
- はか●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必 ず販売店に点検(有料)を ご相談ください。

オーブントースター こんがリ自楽部

罗ET-FS28 型

取扱説明書



- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。お読みになったあとは、大 切に保管してください。

保証書つき

もくじ
お使いになるまえに
安全上のご注意・・・・・・2
お願い・・・・・・ム
各部のなまえ・・・・・・5
使い方
使い方・・・・・・6

お手入れ

お	手	入	れ					0			•				8
邬	品	ഗ	は	-	d		-	h			0	0		8	C

調理時間の目やす・・・・・フ

困ったときに

政障かなと思ったとき・・・・1(
仕様・・・・・・1(
部品の交換・購入について…1	1
アフターサービス・・・・・・1	
お客様ご相談窓口・・・・・・・1	
保証書・・・・・・・・・・裏表糺	Ŧ

ET-FS型 ®

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

★ 死亡や重傷に結びつく恐れが **一** ある内容です。

注意 軽傷または家屋・家財などの損害に 結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

してはいけない「禁止」内容です。

■ 実行しなければならない「指示」内容です。



改造はしない。また、修理技術者以 外の人は分解したり修理をしない

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを のせたり、挟み込んだり、加工したりするとコ ードが破損し、火災・感電の原因になります。



水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の 届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止感電やけがをすることがあります。



トレーに油を入れて使わない

火災の恐れがあります。



交流100V以外では使用しない

禁止

火災・感電の原因になります。



差込みプラグの刃 (プラグの先端) および 刃の取付面にほこりが付着している場合は、

必ず実施 よくふく

火災の原因になります。



コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいとき は使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常 必ず実施 発熱して発火することがあります。



差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

必ず実施 感電·ショート·発煙・発火の原因になります。



カーテンなど可燃物の近くで使用しない

火災の恐れがあります。

お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なる ことがあります。



異常・故障時には、直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

・コードや差込みブラグが異常に熱くなる・コードに深い傷や変形がある・ヒーターが割れている ・焦げくさいにおいがする ・製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある ・ビリビリと電気を感じる

・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする・タイマーつまみを回しても加熱を開始しない

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

瓜注 意

発火を防ぐために次のような使い方はしない



- ■必要以上に加熱しない 過熱により発火することがあります。
- ■バターやジャムを塗ったバンを焼かない

油脂や糖類を含むものは焦げやすく、バンが発火することがあります。

- ■使用中は、本体から離れない 調理物が発火することがあります。
- ■生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。また、フライなど油の出るものをトレーなしで加熱しない 調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。

アルミホイルを使っていても油のもれることがあるので、必ずトレーにのせてください。

- ■本体の上にものをのせたり、本体の下のすき間にものを入れて使わない 本体やものが変形・変質し、火災の原因になります。
- ■とびらを開けたまま調理しない 調理物が発火することがあります。



■必ず、くず受皿をセットする 発火の原因になります。

■調理物が焼き細から落ちやすい場合は、必ずトレーを使用する 発火の原因になります。

調理物が発煙・発火した場合は…



■すぐにタイマーを切り、差込みプラグを抜く

火災の原因になります。

万一炎が出た場合は炎が消えるまでとびらを開けないでください。空気が入り、炎が大きくなります。 また、とびらのガラスが割れますので水をかけないでください。



使用中や使用後しばらくは、高温部に 触れない

高温ですのでやけどをすることがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

禁止

火災の原因になります。



缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

破裂したり赤熱してやけどやけがを 禁止 することがあります。



関理以外の目的で使用しない

壁や家具の近くで使わない

(→4ページ「設置場所について | 参照)

熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

禁止

禁止



必ず実施

差込みプラグを抜くときは、コードを 持たずに必ず先端の差込みプラグを 持って引き抜く

使用時以外は、差込みプラグをコンセ

調理中は煙やにおいに敏感な小鳥な

どの小動物は別の部屋に移し、窓を開

ブラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火

ントから抜く

災の原因になります。

けるか換気扇を回す

など

感電やショートして発火することがあります。



お手入れは冷めてから行う

必ず実施

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙、 必ず実施 発火の恐れがあります。

お願い

- ●バターやジャムを塗ったバンなどは調理しないでください。火災の原因になります。
- ●必要以上に加熱しないでください。火災の原因になります。
- ●次のような関理物はでき具合を見ながら関理してください。(絶対に本体から離れないでください。)焦げやすく、調理物が発火する原因になります。
 - ●バターロール・フライ・クッキーなどの油脂類や糖類を含むもの
 - ●サンドイッチ用の薄切りパンや8枚切り・10枚切りなどの薄切り食パン
 - 薄切りにしたフランスパン◆もち◆かきもち◆生の肉・魚やフライなど
- ●硫酸紙やクッキングシート・ケーキミックス用紙製焼き型は使用しないでください。 発火の原因になります。
- ●樹脂製のトレーは使用しないでください。発火の原因になります。
- ●アルミホイルを使用するときは必ずトレーに載せて、トレーからはみ出したりヒーターに接触しない ように注意してください。

庫内をふさいだりヒーターに付着すると、発火・故障の原因になります。

発煙・発火した場合は、すぐにとびらを開けずに、タイマーを切って、差込みブラグを抜き、本体が冷めてから開けてください。

- ●とびら(全面ガラス)に水をかけないでください。
 またとびらとっ手に強い力をかけないでください。
 とびらのガラスが割れたり本体が故障する原因になります。
- ●くず受け皿を取り出したまま通電したり、焼き網・ とびらをはずしたまま通電しないでください。 火災や故障の原因になります。
- ●トレーを傷める原因になりますので次のことは必ず守ってください。
 - ●金属製のへら・ナイフ・ナイロンたわしなどを使わないでください。
 - ●耐熱容器などをのせるときは、あらかじめアルミホイルを敷いてください。
 - ●調理物を入れずに通電をしないでください。

設置場所について

●周囲の可燃物から右図の隔離距離を保つようにしてお使いください。(可燃物が木製の壁・家具などの場合) 火災の恐れがあります。


- ●前方および左右側方のどちらか一方は 開放してください。 (30cm以上) (壁に近づけない、障害物などを置かない)
- ●ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・ 家具などの場合は、上記の木製の場合 よりさらに距離を離してください。 (変形・変色の原因になります。)



温度みはりセンサー (サーモスタット) について

- ●この製品にはサーモスタット(温度調節器)がついています。調理の途中に**自動的にヒーター** が消えたりついたりしながら調理を続けます。(ヒーターが消えていても故障ではありません。)
- ●連続で使用するときは、サーモスタットがはたらき、ヒーターが消えたりついたりする回数が 増えるため、調理時間が長くなることがあります。
- ●サーモスタットによりヒーターが消えたりついたりする際、「カチッ」と音がしますが、故障ではありません。

各部のなまえ



この製品は、食パンを焼いたりフライの温めなどをするものです。 目的以外の調理はしないでください。また業務用として使用しないでください。

- ●ご使用の前に必ず庫内の梱包材を取り除いてください。
- ●ご使用の前にタイマーが「切」になっていることを確認して差込みプラグ を差し込んでください。調理が終わったら、コードを引っ張らずに、必ず差 込みプラグを持って抜いてください。




●初めてご使用になるときは、煙が出ることがありますが故障ではありません。

調理物を均等に置く

- ●汁の出るものや形のくずれやすいもの(つきたて) のもちなど) は、トレーをご使用ください。
- ●トレーは、調理物によって加熱すると、そることが あります。できるだけ調理物を均等に置くか、耐熱 陶器皿にのせてご使用ください。

再加熱の場合は…

とんかつ・コロッケ・天ぷらなどの料理を温 めなおすときは、必ずトレーを使用し、全体 をアルミホイルに包んで油が飛び散らない ようにしてください。









2 火力切換つまみを合わせ、タイマーをセットする

- ①火力切換つまみを料理するものに合わせて セットする
 - ●火力切換つまみは、左右どちらにも回せます。
- ②タイマーつまみを目盛に合わせる (スイッチが入り、加熱開始)
- ●予熱は必要ありません。
- ●途中で調理物を出し入れするときは、タイマー つまみを「切」に戻してください。
- 必要以上の加熱は、おやめください。 調理物が焦げすぎたり、燃え出したりします。 特にクッキーやバターつきバンなど油脂類や 糖類を使う調理の場合はご注意ください。
- ●火力切換つまみは、各 火力の表示位置(|で 表示)に確実に合わせ てください。



●タイマーを[5]以下に 合わせるときは、タイマ 一つまみを一度[6]以 上に回してからご希望 の目盛まで合わせてく ださい。



できあがり

セットした時間がくると、"チーン"と音が鳴り、 スイッチが切れてできあがり

●調理物を取り出すときは、トレーが熱くなって いますので、ミトンなどをご使用ください。

調理時間の目やす

- ●この調理時間は初回の時間です。連続で使用する場合は様子を見ながら調節してください。
- ●調理時間は、材料の温度・質・量・種類・入れる容器などによりかわりますので、様子を見ながらお使いください。

火力切換	料理名	±	トレー	初回の 関理時間(分)	備考			
MODEL	トースト(6枚切り)	2枚	_	約2~3	常温の食パン6枚切りの場合 ●1枚の場合は調理時間を短めに			
1300W	市販パックきりもち	4個		約3.5~4.5	1個約50gの場合 ●常温のもちを使用 ●1個の場合は調理時間を短めに			
	ピザ(冷蔵)	1枚	使用	約7~9	直径約23cm (9インチ) の場合			
985W	グラタン	2 🎞	(使用)	約15~17	具がこぼれる恐れがある場合は トレーを使用(1皿約240gの場合)			
	ホイル焼き	2包	使用	約13~15	1包約140gの場合			
	冷凍ピザ	1枚	使用	約9~12	直径約15cm (6インチ) の場合			
	フライのあたため	4個	使用	約9~11	1個約60gの場合			
650W	調理済み冷凍フライ	6個	使用	約9~11	1個約25gの場合			
	ホットドッグ	2個		約9~13	調理した具をはさみ、アルミホイルに包む			
	チョコチップクッキー・ナッツクッキー	6個 使用		約6~8	生地1個約15gの場合			
	パターロールのあたため	4個 ——		約7~9	1個約35gの場合			
340W	クロワッサンのあたため	3個	_	約6~8	1個約40gの場合			
上火グリル 625W	こんがり焦げめ	適宜			グラタンやビザの仕上げなどで上面に もう少し焦げめをつけたいときに			

- ●とびらの上に調理物をのせないでください。
- ●連続で使用する場合、サーモスタット(温度調節器)のはたらきにより、しばらくヒーターがつかないことが あります。様子を見ながら調理時間を調節してください。
- ●サンドイッチ用薄切りパンや8枚切り・10枚切りなどの薄切りパン、フランスパン(薄切り)のトーストは焦げやすく、 場合によっては燃えることがありますのでご注意ください。

周理のポイント

アルミホイルを 使いましょう

- 油が飛び散りやすい ものは全体をアルミ ホイルに包んで調理 してください。
- 焦げやすいもの・厚みがある ものは調理の途中で焼き色 がついてきたら、アルミホイ ルをかぶせます。

POINT トレーを 2 使いましょう

焼き網から落ちやすい大き さ・形がくずれやすいもの(つ きたてのもちなど)・具がこぼ れる恐れがあるものはトレー を使用してください。



冷凍食品は…

- 市販の冷凍食品は、必ず「オーブントースター」 用を使用し、「調理時間の目やす」を参考にして ください。
- 市販の冷凍コロッケは加熱しすぎると中身が 飛び出る恐れがありますのでご注意ください。
- 調理物の表面の霜を取り除くと、焼きムラが 少なくなります。
- 調理物が温まりにくいときは、調理時間終了後 タイマーつまみを「切」に戻し、庫内に入れたま ま余熱を利用してください。

POINT 冷凍パンを 4 焼くときは…

● 表面に焼き色がついた らタイマーつまみを 「切」に戻し、そのま ま2~3分庫内に入れ ておきます。 (表面が焼けていても内

もちを焼くときは…

- 表面に焼き色がついたらタイマーつまみを「切」 に戻し、そのまま1~2分庫内に入れておきます。 (表面が焼けていても内部が温まりにくいため)
- 薄切りもちは焦げやすいので時間設定は短めに してください。燃えやすいので絶対にそばを離れ ず、でき具合を見ながら調理してください。
- つきたてのもちはトレーを使用してください。

- 焼き上がったもちは焼き網からすぐ に取り出します。
- 置いておくと、焼 き網にくっつく場 合があります。
- つきたてのもちや 自家製のもちは、 焼け具合を見ながら焼いてください。

部が温まりにくいため)

差込みブラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから始めてください。


●みがき粉・スポンジのナイロン面・金属たわし・ナイロンたわしなどは使用しないで ください。(表面を傷つける原因)

お願い

- ●シンナー・ベンジン・台所用中性洗剤以外の洗剤・漂白剤は使用しないでください。 また、化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないで ください。(表面を傷つけたり、化学変化を起こす原因)
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。

本体(外側と庫内)・とびら

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、かたく絞りふき取る
- ②水で絞った布でよくふく
- ③乾いた柔らかい布で水気をふき取る



お願い

- ●本体・とびらに直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。(感電や故障の原因)
- ●ヒーターには触れないでください。 (ヒーターが割れる原因)
- ●お手入れ後は、とびらを忘れず確実に取り つけてください。
- ●とびらの取り扱いはていねいに行ってください。(変形・故障の原因)

トレー・くず受け皿・焼き網

トレー・くず受け皿)

- ①薄めた台所用中性洗剤で洗う
- ②乾いた布で水気をよくふき取る



焼き網

- ①台所用中性洗剤をぬるま湯で薄めた 中にひたして洗う
- ②乾いた布で水気を よくふき取る



お願い

●くず受け皿は、こまめにお手入れしてください。お手入れをしないと汚れがこびりついて取れなくなります。

(テーブルを焦がしたり、パンの下面の焼き色が薄くなるなど焼きムラの原因になります。)

- ●お手入れ後は、忘れず確実に取りつけてく ださい。(焼き網・くず受け皿)
- ●洗ったあとは水分をふき取り、よく乾かしてから取りつけてください。(水たまり防止のため)
- ●浸け置き洗いなど、長時間水に浸けたまま放置しないでください。(サビの原因)


コード・差込みプラグ

乾いた柔らかい布でふく


部品のはずし方

焼き網

①とびらを半開きにした状態で焼き網を矢印 方向に引き出してとびらフック(左右2ヵ所) からはずす



②そのまま焼き網を庫内の奥まで静かに移動 させて、軸からはずす(左右2ヵ所)



焼き網をはずすと、とびらが全開します ので、勢いよく開閉しないでください。 また、とびらに強い力を与えないでくだ さい。(変形・故障の原因)


つけるときは…

はずし方と逆の手順で行う



とびら

- ①焼き網をはずした後、とびらを水平な状態に し、とびらのつまみを右側にスライドさせる
- ②そのままとびらの左側を手前に引く
- ③とびらのピン(右)を本体穴部(右)からはずす



つけるときは…

- ①とびらを水平な状態にし、とびらのピン(右)を本体穴部(右)に入れる
- ②とびらのつまみを右側にスライドさせながらと びらのピン (左)を本体穴部 (左)に合わせる
- ③とびらのつまみを離し、とびらのピン(左)を とびらの穴部(左)に入れる
- お願い

とびらの左側を引っ張り、とびらがはずれないことを確認してください。

くず受け皿

手前に引き出す



- ●くす受け皿は、こまめにお手入れし、汚れたままで使わないでください。 (テーブルを焦がしたり、パンの下面の焼き色が薄くなるなど焼きムラの原因になります。)
- ●くず受け皿には裏表があります。取りつけるときは「ウエ」の刻印が表側 になるように取りつけてください。



R

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、 一度お調べください。

症 状

処 1

差込みプラグがコンセントに確実 に差し込まれていますか?

確実に差し込んでください。

調理物が加熱されない (ヒーターが発熱しない)

タイマーがセットされていますか?

タイマーをセットしてください。

サーモスタットがはたらいています。

庫内を冷ましてください。

ヒーターが途中で切れる

異常ではありません。

このオーブントースターには、サーモスタット(温度調節器)がついています。調理の途中に自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。

連続で使用するときは、サーモスタットがはたらき、ヒーターが 消えたりついたりする回数が増えるため、調理時間が長くなるこ とがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。

パンの下面の焼き色が 薄い

くず受け皿が汚れていませんか?

お手入れをしてください。(→P.8)

くず受け皿は、こまめにお手入れして ください。お手入れをしないと汚れ がこびりついて取れなくなります。

仕 様

型名	ET-FS28
タイマー	15分計
電源	交流 100V 50/60Hz
消費電力	1300W
コードの長さ	1.2m
外形寸法 (約cm)	幅38.5×奥行32×高さ22
庫内寸法(約cm)	幅27×奥行27.5×高さ9
質 量	約4.7kg

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.

After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換 (有料)してください。
- ●お買い求めの際には、製品の型名および 部品名をご確認のうえ、お買い上げの 販売店でお求めください。

(ホームページでのご購入は下記参照)

部品名	部品番号
トレー	BG380015G-00

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、 お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの うえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品[※]の保有期間は、製造打 ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「**部品代**」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対に しないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご 相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせ ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがあります ので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

お客様ご相談センター 20570-011874

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日·弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ・・・・・・・・・ Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・・ Fax (06)6356-6143
 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

●お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために 利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

10